



CICLO MONOCOMPONENTE

1 - Il Legno deve essere perfettamente asciutto e privo di tracce di grasso, polvere, carteggiare a secco con grana 80-180 e rimuovere la polvere e pulire accuratamente

2 - Applicare 1 prima mano di isolante primer clorocaucciù Vinilsafe.

3 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura Fill Light Plus EVO o Fill Safe EVO.

4 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù Vinilsafe.

5 - Applicazione di 2 mani di antivegetativa in carena + 1 mano sulla linea di galleggiamento e nello specchio di poppa

- antivegetativa a matrice mista AF1
- antivegetativa a matrice autolevigante Classica EVO - Millemiglia EVO
- antivegetativa a matrice dura Caraibica EVO - AF5 senza metalli - ECO Hard



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
VINILSAFE	1	70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluyente Nitro	6 m²/l	
FILL SAFE EVO		Maximum 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
VINILSAFE	1° mano 3 2° mano 3° mano	70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi 70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluyente Nitro	6 m²/l	
AF1 CLASSICA EVO CARAIBICA EVO ECO HARD AF5	1° mano 2 2° mano	50 µ secchi 100 µ umidi 50 µ secchi 100 µ umidi	3 h minimo 30 giorni massimo 4 h, avant mise à l'eau	Diluyente 01	8-10 m²/l	

CICLO MONOCOMPONENTE

- 1 - Pulire accuratamente il supporto di tutto lo sporco ed eliminare eventuali difetti superficiali.
- 2 - Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da riempimento o di finitura Fill Light Plus o Fill Safe EVO.
- 3 - Applicare 3 mani di isolante primer clorocaucciù Vinilsafe.
- 4 - Applicare 2 mani di antivegetativa in carena + 1 mano in linea di galleggiamento e specchio di poppa
 - Antivegetativa a matrice mista AF1
 - Antivegetativa a matrice autolevigante Classica EVO - Millemiglia EVO
 - Antivegetativa a matrice dura Caraibica EVO . AF5 senza metalli - ECO Hard

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
FILL SAFE EVO		massimo 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
VINILSAFE	3	1° mano 70 µ secchi 140 µ umidi 2° mano 70 µ secchi 140 µ umidi 3° mano 70 µ secchi 140 µ umidi	24 h	Diluyente Nitro	6 m²/l	
AF1 CLASSICA EVO CARAIBICA EVO ECO HARD AF5	2	1° mano 50 µ secchi 100 µ umidi 2° mano 50 µ secchi 100 µ umidi	3 h minimo 30 giorni massimo 4 h, prima di metterein acqua	Diluyente 01	8-10 m²/l	





LEGNO OPERA VIVA - BARCA NUOVA

CICLO MONOCOMPONENTE

Il Legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco con grana 80-180. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

2- Applicare 1 mano isolante primer al clorocaucciù Vinilsafe.

3- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente Yacht Primer.

4- Applicare, se necessario, lo stucco epossidico da finitura, Fill Safe EVO, sarà quindi necessario carteggiare il primer Yacht Primer con grana 220. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.

5- Applicare 1 mano di primer sintetico monocomponente Yacht Primer.

6- Applicare 2 mani di smalto poliuretano monocomponente all'acqua Lack Optima Water.



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
VINILSAFE	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h	Diluente Nitro	6 m²/l	
YACHT PRIMER	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h	Diluente 01	10 m²/l	
FILL SAFE EVO		massimo 1 mm	24 h, prima di carteggiare			
YACHT PRIMER	1	40 µ secchi 80 µ umidi	24 h, prima di carteggiare	Diluente 01	10 m²/l	
LACK OPTIMA WATER	1° mano 2 2° mano	30 µ secchi 60 µ umidi 30 µ secchi 60 µ umidi	24 h, senza carteggiare 7 giorni essiccazione completa	Acqua	12.5 m²/l	



LEGNO OPERA NUOVA - BARCA RIPARATA

CICLO MONOCOMPONENTE

1 - Tutte le parti non aderenti devono essere rimosse con eventuale sabbiatura. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente

2 - Applicare il primer monocomponente Yacht Primer.

3 - Applicare 2 mani di smalto poliuretano monocomponente all'acqua Lack Optima Water.

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
YACHT PRIMER	1	40 µ secchi 80 µ umidi	6 h, senza carteggiare	Diluente 01	10 m²/l	
LACK OPTIMA WATER	1° mano 2 2° mano	30 µ secchi 60 µ umidi 30 µ secchi 60 µ umidi	24 h, senza carteggiare 7 giorni essiccazione completa	Acqua	12.5 m²/l	

CICLO VERNICIATURA MONOCOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie: il legno deve essere perfettamente asciutto. Carteggiare a secco. Rimuovere la polvere
- 2 - Diluire l'imregnante Wood, del colore desiderato, al 15% e pitturare la superficie. Ripetere l'operazione fino ad ottenere la tonalità desiderata. Lasciare asciugare per 24 ore.
- 3 - Applicare una mano di vernice Lack Optima EVO diluita al 15%, lasciare asciugare 24 ore. Carteggiare a grana 240 per eliminare le fibre e le massime imperfezioni. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
- 4 - Applicare da 1 a 2 mani di vernice Lack Optima EVO diluita al 10%.

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
WOOD		Fino al raggiungimento della tinta desiderata	24 h	Diluyente 01	8-10 m ² /l	
LACK OPTIMA EVO	1	40 µ secchi	24 h	Diluyente 01	12 m ² /l	
LACK OPTIMA EVO	1 - 2	40 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente 01	12 m ² /l	

CICLO NATURALE MONOCOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie nuova: carteggiare il supporto con grana 150-180 a secco. Applicare una mano di vernice Lack Optima EVO diluita al 30-50% per ottenere una buona penetrazione del film nel legno.
- 2 - Preparazione della superficie già verniciata: eliminare tutti i difetti superficiali levigando con grana 180-240 asciutta. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
- 2 - Applicare da 3 a 4 mani di vernice Lack Optima EVO

PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
LACK OPTIMA EVO	3 - 4	40 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente 01	12 m ² /l	

CICLO BICOMPONENTE

- 1 - Preparazione della superficie:
Superficie nuova: carteggiare a secco il supporto lungo le venature con carta 150-180. Applicare una mano di vernice Lack Polyurethane diluito al 30-50% per ottenere una buona penetrazione del film nel Legno.
- 2 - Superficie verniciata: carteggiare a secco con una grana 240. Rimuovere la polvere e pulire accuratamente.
- 3 - Applicare 2 mani di vernice Lack Polyurethane.



PRODOTTO	NUMERO di mani	SPESSORE raccomandato	TEMPO di ricopertura	DILUENTE	RESA TEORICA per mano	MODO d'appl
LACK POLYURETHANE	2	30 µ secchi	24 h, con carteggiatura intermedia	Diluyente V2	10 m ² /l	